

ANTES DE INSTALAR EL DEPÓSITO LEA ESTAS INDICACIONES:

- La superficie de colocación ha de estar perfectamente nivelada y libre de objetos punzantes, preparar una cama de arena de unos 8 cm.
- Las dimensiones de la explanada ha de tener un mínimo de seguridad de 1,00 m por su alrededor en relación a las medidas del depósito, (mantener este perímetro de seguridad libre de hierbas y/o elementos que provoquen peligro de incendio).
- El depósito ha de ser depositado sobre el terreno donde se vaya a desplegar centrándola en el lado de la toma frontal. **NO ARRASTRAR** y **NO TIRAR**, **NO RODAR**, puede producir daños no visibles.
- Mantener alejadas las fuentes de calor superiores a 60°C.
- **No trasroscar las tomas**, las puede dejar inservibles.
- En zonas de fuertes heladas o nieve, se recomienda **proteger la llave de vaciado** tapándola con un plástico o trapo para evitar que se congele, ya que puede producir la rotura de la llave.
- En zonas de gran radiación solar, se recomienda **sombrear las tomas**.
- Evitar roces, cortes y cargas innecesarias.
- **No dejar el depósito completamente vacío y extendido**, puede ser movido por el viento.
- **Mantener alejado de los animales** que puedan producir cortes y roces.
- **Limitar el acceso con una valla.**

Advertencias y
normas de buen uso

FLEXITANQ

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- **No sobrellenar el depósito.**
- **NO SUPERAR LA ALTURA DE LLENADO. Riesgo de explosión o reventón.**
- **NUNCA TAPAR EL RESPIRADERO.**
- **NO INSTALAR EL DEPÓSITO EN PENDIENTE.**
- **NO MANTENER LAS TUBERIAS CARGADAS SI NO ESTÁN EN USO.**
- **En el caso de temperatura ambiente $\geq 40^\circ$, no realizar el llenado al máximo, mantener al 80% de la capacidad, o no superar 1,20 metros de altura.**
- **UNA VEZ EL DEPÓSITO ESTÉ LLENO CERRAR LA LLAVE DE LLENADO**, el llenado en continuo puede producir sobrecarga y roturas.